Złącze kablowe bezpiecznikowe IZK2-01a

Kod Elektriko: 108129



Dane techniczne:

- Waga **0.26**

Złącza IZK — do czego służą poszczególne elementy?

Złącza IZK stosuje się we wnękach słupów oświetleniowych oraz w instalacjach podświetlanych znaków drogowych. Wybierz pojedynczy element potrzebny do połączenia lub zabezpieczenia obwodu albo sprawdź zawartość gotowego kompletu na jeden słup.

Element	Funkcja	Ważna różnica
IZK 4-01	Złącze fazowe z miejscem na wkładkę bezpiecznikową do zabezpieczenia odgałęzienia zasilającego oprawę.	Współpracuje z wkładką typu D01; sprawdź, czy wkładka jest w zakresie dostawy.
IZK 4-02	Złącze fazowe do połączenia żył, bez wkładki bezpiecznikowej.	Nie pełni funkcji zabezpieczenia topikowego.
IZK 4-03/c	Złącze zerowe, stosowane w	Dobierz je do rodzaju i przekroju

info@elektriko.pl

Element	Funkcja	Ważna różnica
	przykładzie poniżej dla żyły neutralnej N.	przewodów oraz układu instalacji.
IZK 2-01a	Inne wykonanie złącza bezpiecznikowego dostępne w tej rodzinie.	Stosuje wkładkę DII, a nie D01. Nie dobieraj wkładki wyłącznie na podstawie nazwy IZK.

Jak rozumieć przykład dla przewodu pięciożyłowego?

W przykładzie zasilania trójfazowego występują trzy żyły fazowe L1, L2 i L3, żyła neutralna N oraz żyła ochronna PE. Dla połączeń fazowych dobiera się IZK 4-01 tam, gdzie wymagane jest zabezpieczenie wkładką, albo IZK 4-02 tam, gdzie takiego zabezpieczenia w złączu nie przewidziano. Liczba elementów każdego typu wynika z układu obwodów.

Przykładowy komplet z jednym złączem bezpiecznikowym: 1 × IZK 4-01 + 2 × IZK 4-02 + 1 × IZK 4-03/c. To cztery złącza o różnych funkcjach, a nie cztery jednakowe elementy. Sprawdź opis wybranego wariantu: gotowy komplet i pojedyncze złącze mają odrębny zakres dostawy.

Sposób prowadzenia i połączenia przewodu ochronnego PE oraz uziemienia słupa określa dokumentacja instalacji; powyższy przykład nie zastępuje jej schematu.

Co sprawdzić przed zamówieniem?

Porównaj typ wkładki, wymagane zabezpieczenie, materiał i przekrój kabli oraz miejsce na montaż we wnęce. Sama liczba ramion latarni nie określa liczby zabezpieczanych obwodów. Jeśli potrzebujesz pomocy w kompletacji, podaj symbol słupa i opis lub schemat instalacji.

info@elektriko.pl