

ZAŁECANE PRZEGLĄDY OKRESOWE

Oprawa powinna być regularnie testowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyniki testów muszą być spisywane i przechowywane na potrzeby kontroli inspektora przeciwpożarowego.

Raz na dzień

Należy wizualnie sprawdzić czy dioda LED w oprawie świeci na zielono.

Raz na miesiąc

Należy odłączyć zasilanie AC na 30 sekund i sprawdzić czy lampa przejdzie w tryb pracy awaryjnej – zgaśnie zielona dioda LED, a zapali się 12 białych diód LED.

Raz na rok

Należy odłączyć zasilanie AC i sprawdzić czy lampa świeci przez zadany czas w trybie pracy awaryjnej. Jeśli czas pracy w trybie awaryjnym nie jest odpowiedni należy naładować akumulator do pełna i przeprowadzić ponowny test. Jeśli test nadal wypadł negatywnie należy wymienić akumulator.

UWAGI!

Wszelkie usterki powstałe wskutek niestosowania się do niniejszej instrukcji oprawy spowodują utratę gwarancji.

Zużyte, uszkodzone lampy łącznie z akumulatorami podlegają procesowi recyklingu. W związku z tym należy je przekazać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i akumulatorów lub do producenta.

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie www.inteligh.com

Postępowanie ze zużytym urządzeniem



Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach, niniejsze urządzenie po zużyciu, ze względu na zawarte substancje niebezpieczne podlega zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegółowe informacje dotyczące zbiórki można uzyskać w gminnych jednostkach.

intelight
Inteligh Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa, Polska

KTM: 97130 - instrukcja Oximia Led, PL ver. 20161024



OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OXIMIA LED

Instrukcja instalacji i konserwacji



IP20

DANE TECHNICZNE		
Źródło światła:	Niewymienialne	White LED
Tryby pracy:		SA (M) - sieciowo - awaryjna A (NM) - awaryjna
Czas pracy awaryjnej:		3 godziny
Akumulator:	Niewymienialne	Ni - Cd 800mAh / 3.6V
Czas ładowania:		24 h
Zasilanie:		220 – 240V AC 50Hz
Moc:		3W
Moduł:		Oximia Led
Widoczność:		30 metrów
Stopień ochrony:		IP 20

WSTĘP

- Montaż lampy powinien być przeprowadzony przy wyłączonym zasilaniu. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, norm budowlanych oraz dotyczących instalacji elektrycznych.
- Do zasilania oprawy nie należy używać obwodów obciążonych jednocześnie odbiornikami o charakterze indukcyjnym. Takie rozwiązanie grozi uszkodzeniem modułu elektronicznego oprawy.
- Oprawę należy stosować wewnątrz budynków.

INSTALACJA

1. Przed instalacją należy upewnić się, że oprawa będzie podłączana do sieci 220-240VAC przewodem o przekroju min. 1,5mm².
2. Oprawa przystosowana jest do pracy w trybie sieciowo - awaryjnym i aby działała poprawnie należy podłączyć odpowiednio przewody oprawy:
 - brązowy kolor izolacji - przewód fazowy (zacisk Lch) należy połączyć z przewodem fazowym sieci,
 - niebieski kolor izolacji - przewód neutralny (zacisk N) należy podłączyć z przewodem neutralnym sieci
 - żółto - zielony kolor izolacji - przewód ochronny (zacisk PE) należy podłączyć z przewodem ochronnym sieci.Przed podłączeniem oprawy do sieci należy połączyć akumulator z układem elektroniki (biały konektor).
3. Test poprawnego działania - włączyć zasilanie AC.
Dioda LED powinna świecić na zielono sygnalizując podłączenie do sieci AC oraz ładowanie akumulatora. Po naładowaniu dioda powinna świecić na zielono, co oznacza gotowość oprawy do działania w trybie awaryjnym. Przyciśnięcie przycisku testu ręcznego, powoduje przełączenie się oprawy w tryb działania awaryjnego oraz wygaszenie diody LED.
4. Pierwsze ładowanie oprawy (akumulatora) powinno trwać nieprzerwanie przez 48 godzin, ze względu na konstrukcję Ni-Cd. Pozwoli to właściwie sformatować pakiet akumulatorowy. Nie należy w tym czasie wywoływać testów lub odłączać zasilania w innym celu. Pierwsze odłączenie zasilania powinno nastąpić po 48 godzinach. Oprawa powinna przepracować w trybie awaryjnym cały swój czas, po czym należy powtórnie podłączyć zasilanie na 36 godzin. Taka kolejność rzeczy kończy cykl formatowania.

UŻYTKOWANIE

Tryb pracy awaryjnej

Przy standardowym trybie okablowania opisanym w części „Instalacja” pkt.2, lampa będzie pracować w trybie awaryjnym. W tym trybie lampa świeci jeśli jest podłączone napięcie zasilające AC. Prawidłowe działanie potwierdzone jest przez świecącą na zielono diodę LED. Akumulator jest na bieżąco doładowywany na potrzeby pracy w trybie awaryjnym. Przy braku zasilania AC lampa automatycznie przechodzi w tryb pracy awaryjnej, a źródło światła zostaje włączone przez określony czas dla danego modelu. W trybie pracy awaryjnej, dioda LED nie świeci się.

Tryb pracy awaryjno-sieciowej

Aby lampa pracowała w trybie awaryjno - sieciowym, oprócz standardowego okablowania opisanego w części „Instalacja” pkt.2, należy dodatkowo połączyć ze sobą zaciski Lch i Lsw. W tym trybie lampa świeci jeśli podłączone jest napięcie zasilające AC. Prawidłowe jej działanie potwierdzone jest również przez świecącą na zielono diodę LED. Akumulator jest na bieżąco doładowywany na potrzeby pracy w trybie awaryjnym. Przy braku zasilania AC lampa automatycznie przechodzi w tryb pracy awaryjnej, a źródło światła zostaje włączone przez określony czas dla danego modelu.

Informacja o pracy lampy

Lampa działa poprawnie i jest gotowa do działania awaryjnego jeśli dioda LED świeci się na zielono. Ładowanie akumulatora sygnalizowane jest przez świecenie się diody LED na czerwono.

Akumulator

Lampa wyposażona została w akumulator wodorkowy Ni-Cd z możliwością wielokrotnego ładowania. Należy pamiętać o właściwym procesie pierwszego ładowania. Przy tego rodzaju akumulatorach jest to bardzo istotne - decyduje o właściwej jego pojemności i żywotności w późniejszej pracy.

Ładowanie akumulatora sygnalizowane jest świeceniem się diody LED na zielono. Wskazane jest co 3 miesiące rozładować, a następnie naładować akumulator, nawet jeśli nie był używany, w celu przedłużenia jego trwałości. W przypadku uzyskiwania negatywnych wyników testów, należy zgłosić się do serwisu producenta. Zużyty akumulator jest produktem podlegającym utylizacji, który należy oddać do punktu odbioru materiałów utylizowanych.

BŁĘDY PRACY I MOŻLIWOŚĆ ICH DIAGNOZY

Dioda LED nie świeci i lampa nie świeci

Problem z zasilaniem sieciowym AC.

Dioda LED świeci na czerwono, lampa nie świeci (np. w trybie awaryjno-sieciowym)

Akumulator jest odłączony lub uszkodzony.

Oprawa nie świeci odpowiednio długo w trybie awaryjnym dla danego modelu

Możliwe, że akumulator potrzebuje pełnego cyklu ładowania (48h). Jeżeli po 48h ładowania lampa nadal nie utrzymuje zadanego czasu pracy możliwe, że akumulator jest zużyty lub uszkodzony na skutek chociażby niepoprawnego pierwszego ładowania i należy go wymienić.