

★Dziękujmy za wybranie Pilota zdalnego sterowania 2.4G (RC11) kompatybilnego z drogowym regulatorem ładowania 2.4G. Przed użytkowaniem RC11 dokładnie zapoznaj się z niniejsza instrucją obsługi.

# 2.4G Pilot zdalnego sterowania——RC11

#### 1. Przegląd

2.4G pilot zdalnego sterowania stanowi akcesorium kompatybilne z regulatorem drogowego systemu PV. Funkcja ta polega na ustawianiu napięcia systemu, rodzaju akumulatora, parametrów sterowania, czasu pracy i prądu lampy LED itp. oraz pozwala na podgląd stanu pracy systemu i funkcji testu odbiorników. Główne cechy:

- ♦ Ustawianie parametrów bezprzewodowo poprzez 2.4G
- Tryb komunikacji 2.4G oraz IR
- ♦ Ustawianie parametrów jednym przyciskiem, parametry 1 do 1
- Kompatybilny z regulatorem ładowania drogowego systemu PV
- Wyświetlacz LCD z matrycą punktową
- Tryb testu odbiorników, system wykrywania z czasowym łączeniem

## 2. Cechy produktu



## 3.Wyświetlacz LCD

(1)Interfejs konfiguracji



Parametry	Zakres ustawień
Nominalne nap.	12V/24V
Nominalny prąd	0.10~6.00A,Skok 0.01A
Akum. Typ	MnNiCo+/LiFe+/Płynny/Żel/Szczel

MnNiCo+/LiFe+	Płynny/Żel/Szczelny		
Inteligentny	Inteligentny	OFF/ON (Wył/Wł)	
UVWR★	UVWR★	9-17V, Skok 0.1V(12V)	
UVW★	UVW★	18-34V, Skok 0.1V(24V)	
Zmniejszanie ★	Zmniejszanie ★	1%~100%,Skok 1%	
Temperatura ładowania ★		-40∼10°C,Skok 1°C	
Temperatura rozładowania ★		-40~10°C,Skok1°C	
OVD	OVD		
CLV★	CLV★		
OVR★	OVR★		
	ECV★		
BCV	BCV	9-17V, Skok 0.1V(12V)	
	FCV	18-34V, Skok 0.1V(24V)	
BVR★	BVR★		
LVR	LVR		
LVD	LVD		
DLV★	DLV★		
Czas Boost (ład.	Czas Boost (ład.		
impulsowe)	impulsowe)	$0{\sim}180$ M, Skok 10M	
	Czas EQV.		
Tryb odbiorników		Wł/Wył/Tryb1/Tryb2/Tryb3	
ON/OFF	Tryb1/2/3		
	Czas1-6(godz.)	$0{\sim}15$ godz.,Skok 1godz.	
	Czas1-6(Minut) ∇	0 $\sim$ 55M,Skok 5M	
Zadany procent	Procent1-6	0~100%,Skok 1%	
	Procent SI1-6▲	0~100%,Skok 10%	
	Czas wstrzymania SI▲	0~250S	
	Czas opóźnienia Min★	$0\sim$ 60M,Skok 1M	
	Czas opóźnienia Sek★	$0\sim$ 55S.Skok 5S	

Tel: +86-10-82894896/82894112/+86-752-3889706

★Kiedy użytkownik przełączy "Basic" na "Stand" w interfejsie użytkownika, interfejs konfiguracyjny wyświetli te parametry.

Napięcie opóźnienia 🖈

▲Po wybraniu protokołu jako "AI" (SI) w interfejsie użytkownika, interfejs konfiguracyjny wyświetli te parametry.

 $\nabla$ Gdy protokół jest wybrany jako "2.0" w interfejsie użytkownika, ustawienie parametru jest nieprawidłowe.

(2)Interfejs statystyk

\_\_\_\_\_



Deremetr	Info ładowania	Info
Parametr		rozładowywania
PV MAKS	Dzień	Dzień
PV MIN	Miesiąc	Miesiąc
AKUM MAKS	Rok	Rok

0~18V, Skok 1V

(3)Interfejs danych rzeczywistych



MANO			
•			
Status	Info	PV	Odbiornik
urządzenia	akumulatora	Info	Info
Akumulator	NapAkum	NapPV	NapOdbiorników
Ładowanie	PrądAkum	PrądPV	Prąd Odbiorników
Rozładowywanie <sup>2</sup>	Temp	Moc	Moc

Website: www.epever.com





Parametry Znaczenie ZhPRC/EnUS Język Własny Podst/Stand **IrDA** Elementy MOC/ hasło konfiguracji/ hasło DEV PORT zostana wyświetlone gdy tryb Bezprzewodowy "bezprzewodowy" został wybrany w tym interfeisie. Seria regulatora SV2.22-LS-LPLI 2.0 Seria regulatora SV3.20—Tracer-LPLI Protokół • Seria regulatora LS-LPLW 3,0 Seria regulatora Tracer-LPLW 0-60S Skok10S Podświetlenie Wciśnij przycisk <sup>OK</sup>, automatycznie wyszukaj Auto MOC▼ moc wysyłania sieci bezprzewodowej (Moc wysyłania Minimum, Słaba, sieci Naciśnij przycisk <sup>OV</sup>, ustaw moc nadawania Średnia. bezprzewodowego, im większa odległość tym bezprzewodowej) silna, maksymalna silniejsza moc nadawania. Wersja 1,08 oprogramowania 🗴 , zaktualizuj wersję Model regulatora Wciśnij przycisk Wersia urządzenia i oprogramowania automatycznie Wersja oprogramowania i UWAGA: RC11 nie zapisuje danych, zostaną hardware one usunięte, gdy RC11 zostanie wyłączony. Krok1: wejdź w hasła pilota. Krok2: wciśnij przycisk 🥨 Hasło 4 cyfry Krok 3: Jeśli hasło jest prawidłowe, możesz konfiguracji V wysłać parametry ustawień do RC11. Jeśli hasło jest błędne, wróć do kroku1. 1.Wprowadź dwukrotnie nowe hasło, naciśnij przycisk<sup>®</sup>, aby zapisać hasło, i pojawi się monit interfejsu "hasło zapisane" (password saved) Hasło DEV▼ 4 cvfrv 2. Wciśnij przycisk wyślij hasło lub wciśnij przycisk 💿 aby zaniechać 3. Naciśnij przycisk <sup>OV</sup>, ekran wyświetli .wysłano hasło" (password sended), hasło

	regulatora zostanie wgrane pomyślnie.	
Trans. Tryb≎		Wciśnij przycisk e, wskaźnik ładowania się wyłączy

◆UWAGA: Przed użyciem pilota zdalnego sterowania 2.4G należy potwierdzić numer jego wersji oprogramowania, a następnie odpowiednio ustawić protokół tak, aby można było skutecznie ustawiać parametry.

▼ Gdy PORT jest ustawiony na "Bezprzewodowy" w interfejsie użytkownika zostaną wyświetlone MOC, Hasło konfiguracji i Hasło DEV.

**♦Tryb ten może zmniejszyć utratę pojemności akum podczas transportu.** 

#### 4. Przyciski

Prz	yciski	Funkcja		
Esc	Esc	Wyjdź z interfejsu prądu / Anuluj zapis parametrów		
	Góra	Przegląd interfejsu: Góra/Dół		
	Dół	Ekran ustawien: Gora/Dor Zmień parametr:+/-		
ОК	OK	Wejdź w interfejs/Wejdź w modyfikację parametrów		
8	Odczyt	Odczytaj model Odczytaj dane w czasie rzeczywistym Odczyt parametrów konfiguracji	Dźwięk, odczyt skuteczny; Trzy dźwięki, błąd odczytu	
~	Wyślij	Wyślij ustawione parametry do regulatora*		
E	Test	Wciśnij przycisk aby włączyć/wyłączyć odbiorniki		
	Latarka	Wciśnij przycisk aby włączyć latarkę		

**Gdy wskaźnik ładowania zamiga dwa razy na zielono i akumulatora dwa razy na pomarańczowo, oznacza to skuteczne ustawienie parametrów.** 

#### 5. Specyfikacja techniczna

Pozycja	RC11	
Zastosowanie dla	Seria LS-LPLI	Seria LS-LPLW
modeli	Seria Tracer-LPLI	Seria Tracer-LPLW
Akumulator	2 baterie (AA)	
Napięcie zasilania	3VDC	
Dystans komunikacji	IrDA ≤10m Bezprzewodowa≤20m	
Własne zużycie	20uA	
Zużycie przy wysyłaniu	37mA	
Zużycie przy	ЗтА	
podswietieniu		
Konsumpcja LED (latarka)	11mA	
Temperatura otoczenia	0∼45°C	
Klasa ochrony	IP40	
Ogólne wymiary	138 × 58 × 21mm	
Waga netto	72g	



4

Website: www.epever.com

Wszelkie zmiany bez uprzedzenia! Version number: V2.0